

OEL Recommended Spare Parts List

B4350 2nd Tray Unit



Revision 1

No	P/N	Description
1	1PP4122-1401P001	UPPER PLATE
2	3PA4122-1370G001	SHEET GUIDE ASSY
3	1PA4122-1369G001	FRONT COVER ASSY
4	3PA4122-1371G001	INNER GUIDE ASSY.
5	1PA4122-1362G004	CASSETTE ASSY 2ND TRAY
6	4PA4120-1009G001	SEPARATION FRAME ASSY
7	1PP4122-1323P001	COVER REAR
8	4PB4122-1441P001	STICK FINGER
9	1PA4122-1366G001	HOPPING FRAME ASSY
10	4PP3522-3568P001	BUSH ADF
11	4PP4122-1207P001	GEAR Z70
12	4PP4122-1331P001	LEVER DETECTOR
13	3PA4122-1393G001	FEED ROLLER ASSY
14	3YS4111-3528P001	CABLE & CONNECTOR
15	3PB4122-1399P001	PULSE MOTOR *DC2. 60W*
16	4PP4122-1384G001	BRACKET
17	4PP4122-1383P001	GEAR Z24
18	4PP4122-1226P001	GEAR Z87/60
19	2PP4122-1389P001	PLATE BOTTOM
20	1PA4122-1365G001	2ND CASSETTE GUIDE (L) ASSY
21	3PA4122-1367G001	HOPPING ROLLER ASSY
22	42337801	SECOND GUIDE ASSY. (ML18)
23	4PB4122-1382P001	GEAR: ONE WAY
24	42372702	PCB: GRT
25	41804801	SPRING TENSION
26	4PP4122-1416P001	LEVER SENSOR (T)
27	42372601	DIN8P CONNECTION CORD
28	40890502	CONN CORD FG MLTRY (2)
29	43088901	SPRING RELEASE